HZ-2409-675

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de ce déclencheur Bluetooth®. Celui-ci permet d'utiliser votre smartphone pour prendre des photos sur lesquelles le photographe sera aussi présent!

Ceci est un guide de démarrage rapide. Vous trouverez le mode d'emploi complet sur www.pearl.fr/notices, en saisissant la référence du produit (attention : un lecteur de PDF est nécessaire sur votre ordinateur).

Contenu

- 1 déclencheur pour iOS et Android
- Mode d'emploi

Accessoires requis (non fournis): application "Camera 360" (en option)

Touches de fonction

L'appareil dispose de deux touches de fonction : un déclencheur pour l'utilisation avec les appareils fonctionnant avec iOS, et un autre pour l'utilisation avec les appareils fonctionnant sous Android.



NOTE:

Compatible avec Android 4.2.2. ou supérieur / iOS 6.0 ou supérieur / version Bluetooth® 3.0

Appariement

Placez l'interrupteur ON/OFF (situé sur le côté de l'appareil) sur la position ON. L'appareil passe alors automatiquement en mode Appariement, ce qui est indiqué par une LED clignotant en bleu.

Activez la fonction Bluetooth® de votre smartphone. Sélectionnez "iShutter" dans la liste qui s'affiche; l'appariement est alors effectué automatiquement en quelques secondes. Vous pouvez maintenant prendre des photos grâce à l'application intégrée.

Mode d'emploi - page 1

Service commercial: 0033 (0) 3 88 58 02 02 Importé par: Pearl | 6 rue de la Scheer | F-67600 Sélestat



Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure!
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit!
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur!

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Mode d'emploi - page 2

Service commercial: 0033 (0) 3 88 58 02 02

Importé par : Pearl | 6 rue de la Scheer | F-67600 Sélestat



Consignes importantes sur les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle ordinaire. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les batteries/piles usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les batteries/piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'essayez pas d'ouvrir les batteries/piles. Ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion!
- N'utilisez ensemble que des batteries/piles du même type, et remplacez-les toutes en même temps!
- Retirez les batteries/piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une période prolongée.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit HZ-2409 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 1999/5/CE, concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Directeur Service Qualité Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Unitar A.

16.10.2014

Z C E